



– Build lasting culture

## Korrekt opsætning af isoleringsbats

Fremgangsmåde til brug på Rockwool, glasuld, træfiber og kork o.lign.

### Før brug:

Rødvig Kalkklæb blandes i tvangsblender i 20 minutter.

### Før opsætning:

Rødvig Kalkklæb køres på den rengjorte og for vandede væg med en tandspartel.

Start evt. med at lægge et bræt mod jorden, som understøtning af pladerne.

Pladerne sættes forskudt på ny række.

### Efter opsætning:

Rødvig Kalkklæb påføres med tandspartel og glasfibernet lægges i den våde mørtel. Glasfibernettet, med masker på 4-5mm, køres ind i mørtlen med bagsiden af tandspartlen. Mørtlen skal dække med ca. ½-1 cm.

### Afsluttende lag:

Afslutning med Rødvig Juramørtel KKh 35/65/500 (korn 0-1,0) som filts.

Rødvig Juramørtel KKh 35/65/500 kan indfarves efter ønske.

